



ANKUNFT AUF DER HÜTTE

ALLGEMEINES

- Im Winter Schneeräumen
- Fussmatten hinlegen



Sommer Fußabstreifer Winter

- Durchlüften

HEIZUNG ANMACHEN

Vereinfachte Kurzanleitung Heizung

- 8 Linker Einsteller (Drehknopf)
- 9 Symbole für Betriebsart
- 2 Rechter Einsteller (Drehknopf)
- 1 Temperaturkorrektur +/- 4°C



Generell: Zeiger (Dreiecke) verstellen durch Drehen (nicht Drücken) der Einsteller 2 und 8

Bei Ankunft:

Sommerbetrieb: Mit linkem Einsteller (8) den Zeiger auf stellen

Winterbetrieb: Mit linkem Einsteller (8) den Zeiger auf stellen

Korrektur Raumtemperatur:

Bei Bedarf kälter oder wärmer stellen mit rechtem Einsteller (2)

Bei Abreise: Mit linkem Einsteller (8) den Zeiger auf stellen

Symbole für Betriebsart

- Zeitautomatik-Betrieb
Heizbetrieb in programmierten Zeiten
Warmwasserbereitung in programmierten Zeiten
Zirkulationspumpe in programmierten Zeiten
- Sommerbetrieb
Heizung nicht in Betrieb
Warmwasserbereitung in programmierten Zeiten
Frostschutz aktiv
Pumpenstandschutz aktiv
- Ständiger Betrieb
Heizbetrieb 24 Stunden
Warmwasserbereitung 24 Stunden
Zirkulationspumpe in programmierten Zeiten
- Absenkbetrieb
Heizbetrieb mit niedriger Temperatur
Warmwasserbereitung in programmierten Zeiten
Zirkulationspumpe in programmierten Zeiten
- Standby-Betrieb
Heizung nicht in Betrieb
Warmwasserbereitung nicht in Betrieb
Frostschutz aktiv
Pumpenstandschutz aktiv
- Schornsteinfegerbetrieb (im Heizgerät montiert)
Volllastbetrieb zur Abgasmessung


Zur Information

Resetaste Brenner

Betriebsschalter
Finger weg!
Nicht ausschalten!

Leuchtring zur Statusanzeige

Anzeige	Bedeutung
Grün blinkend	Stand-by (Netz ist eingeschaltet, keine Wärmeanforderung)
Grünes Dauerlicht	Wärmeanforderung: Pumpe läuft, Brenner aus
Gelb blinkend	Schornsteinfegerbetrieb
Gelbes Dauerlicht	Brenner ein, Flamme ein
Rot blinkend	Störung



8

2

Kesseltemperatur

Wer damit nicht klar kommt, muß die Bedienungsanleitung, oder die offizielle Kurzanleitung studieren. (Im Fach unterhalb des Bedienpults)

Dabei gilt:

1. Bedienungsanleitung lesen
2. Gehirn einschalten
3. Dann Knöpfchen drücken

und nicht umgekehrt!

- Im Sommer: nur Warmwasser

- Im Winter: Zeitautomatik